



ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΓΕΝΙΚΟ (+)




πατώντας το μπουτον το ρελε σπλιζει
και κοβει το στοπ

ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΓΕΝΙΚΟ (-)



πατώντας το μπουτον
το ρελε σπλιζει
και κοβει το στοπ

ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΝΙΚΟ (-)



ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΝΙΚΟ (+)

